département instruments

ENERTEC

MANUEL TECHNIQUE ET DE MAINTENANCE

Oscilloscope

5013/5023

Schlumberger

ENERTIEC Schlumberger

ENERTEC
DEPARTEMENT INSTRUMENTS
5. RUE DAGUERRE 42030 SAINT-ETIENNE
CEDEX FRANCE TEL (77) 25 22 64
TELEX ENIST A 330696 F
ADRESSE TELEGRAPHIQUE CIRCE ST-ETIENNE

MANUEL TECHNIQUE ET DE MAINTENANCE

Oscilloscope 5013/5023

TABLE DES MATIERES

PLANCHES			3 DESCRIPTION DES CIRCUITS Pages		
P1	Vue avant		3.1 Principe général	9	
P2	Vue de dessous (Z1)		Alimentation basse tension et		
P3	Vue de dessus (Z2)		alimentation du tube cathodique	9	
			Déviation verticale	9	
			Déviation horizontale	9	
1 SPE	ECIFICATIONS TECHNIQUES P	ages	3.2 . Alimentation basse tension	9	
	0((1))		3.3 - Alimentation haute tension	9	
	- Généralités	1	3.4 Circuits de déviation verticale	10	
1.2	- Déviation verticale	4	Entrée voie A	10	
	Modes de fonctionnement	1	Entrée voie B	10	
	Bande passante et sensibilité	1	Préamplificateur voie A	10	
4.0	Entrées	1	Préamplificateur voie B	10	
1.3	- Déviation horizontale	2	Commutation des voies A et B	11	
	Durées de balayage	2	Amplificateur final Y	11	
1.4	Synchronisation	2	3.5 Circuits de déviation horizontale	11	
	Mode XY	2	Synchronisation	11	
	- Tube cathodique	2	Base de temps	11	
	- Sortie auxiliaire	3	Amplificateur horizontal	14	
	- Alimentation	3	Circuit de commande d'allumage		
	- Conditions d'environnement	3	et de commutation des voies	14	
-27	- Encombrement - Poids	3			
1.11		3			
	Accessoire livré avec l'appareil Accessoires livrés sur option	3	4 MAINTENANCE		
	Accessories livies sui option	3		45	
			4.1 Entretien de la platine	15	
			4.2 - Accès aux organes internes	15	
			Démontage des deux capots et de	45	
2 EN	IPLOI		la poignée	15	
			Démontage du circuit Z2	15	
2.1	Mise en service	5	Démontage du circuit Z1	15	
	Poignée	5	Démontage du tube cathodique	15	
	Mise sous tension	5	4.3 Matériel nécessaire pour réaliser	40	
	Conditions de fonctionnement	5	le dépannage et le réglage	16	
2.2	- Description des commandes	5	4.4 - Dépannage	16	
	Mise sous tension - Réglage de la trace	5	4.5 - Réglage	19	
	Déviation verticale (Y)	5	Alimentation	19	
	Déviation horizontale (X)	6	Tube cathodique	19 19	
	Synchronisation	6	Déviation verticale		
2.3	Mode opératoire	7	Déviation horizontale	19	
	Choix des commandes	7	5 001/51/40	F1	
	Mise sous tension	7	5 SCHEMAS	Figures	
	Réglage de la trace	7			
	Equilibrage	7	Synoptique - Interconnexion	1	
	Mode déclenché	7	Alimentation basse tension	2	
	Mode automatique	7	Amplificateur Y (5013)	3 a	
	Fonction XY	8	Amplificateur Y (5023)	3 b	
	Fonctionnement expandé «x5»	8	Base de temps - Haute tension	4	


6.- NOMENCLATURE


7 5023 0001 Code des commandes panneau avant et de quelques pièces courantes 7 xxxx 0002 Référence Fabricant des éléments repérés No dans la nomenclature


7 5023 1021/1 à 6 CI Z1: Ampli Y - Alimentation BT (fig. 2 et 3) 7 5023 1031/1 à 4 CI Z2: Base de temps - Haute tension (fig. 4) 7 5023 0601 CI Z3: Tube cathodique et raccordement (fig. 4)

7 5023 0400 Châssis - Platines avant-arrière

7 5023 0050 Habillage







1 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

1.1.- GENERALITES

Les oscilloscopes 5013 et 5023 par leurs performances et leur facilité d'emploi sont particulièrement destinés à l'enseignement et l'industrie. Leur tube cathodique présente une grande surface d'observation et une bonne luminosité de la trace.

Ils sont équipés de deux voies A et B de déviation verticale, de bande passante 15 MHz.

La base de temps assure un balayage déclenché ou automatique avec seuil réglable. Le coefficient de déviation va de 0,5 s/div. à 1 μ s/div. Un interrupteur jumelé au potentiomètre de cadrage permet l'expansion du balayage par 5 portant le coefficient de déviation à 0,2 μ s/div. Cette expansion autorise l'observation d'un détail du phénomène.

La synchronisation peut être commandée soit intérieurement à partir des voies A et B, soit extérieurement, ou encore à partir du réseau.

Une position TV permet la synchronisation «trame » d'un signal de télévision. De plus une position XY
permet d'observer des figures de Lissajous obtenues à
partir des signaux appliqués aux voies A et B, la voie
A devenant alors une voie de déviation horizontale et
conservant sa sensibilité.

1.2.- DEVIATION VERTICALE

1,2,1,- MODES DE FONCTIONNEMENT

A: Oscilloscope 5013:

- Mise en service simultanée des voies A et B:
 - . par commutation à fréquence fixe pour les durées 0,5 s/div. à 2 ms/div.
 - par alternance des voies à chaque balayage pour les durées 1 ms/div. à 1 μs/div.
- Voie A seule:

un interrupteur en fin de course du potentiomètre de cadrage voie B assure la mise hors service de cette voie.

B: Oscilloscope 5023:

Choix effectué par commutateur «MODE Y» à 5 positions :

- A : Voie A seule en service
- A et + B : Mise en service simultanée des deux voies
- par commutation à fréquence fixe pour les durées 0,5 s/div. à 2 ms/div.
- . par alternance des voies à chaque balayage pour les durées 1 ms/div. à 1 μ s/div.
- A et B : Mise en service simultanée des deux voies avec inversion de la voie B.
- A + B : Somme des signaux des voies A et B
- A B : Différence des signaux des voies A et B.

1.2.2.- BANDE PASSANTE ET SENSIBILITE

Sensibilité

- 12 gammes calibrées de 5 mV/div. à 20 V/div. en progression 1 - 2 - 5
- Précision d'étalonnage : ± 5% En somme algébrique (5023) : ± 7%.
- Sur l'oscilloscope 5023 seulement : vernier de réglage progressif permettant le recoupement des gammes : rapport > 2,5. (L'utilisation du vernier supprime l'étalonnage du commutateur de sensibilité).

Bande passante à - 3 dB (avec 5 div. d'amplitude)

- 3 Hz à 15 MHz avec liaison ∼

Temps de montée calculé: 23 ns

1.2.3.- ENTREES

Liaison :

- T: liaison continue (transmission du signal avec la composante continue).
- 0 : mise à la masse des entrées de l'amplificateur
- liaison alternative : (transmission du signal avec élimination de la composante continue).

Impédance d'entrée : R = 1 M Ω ± 2 % C \leq 33 pF environ

Tension maximum admissible à l'entrée

 \pm 350 V continu (comprenant les crêtes des signaux superposés), ou 700 V alternatif crête à crête (f \leqslant 1 kHz).

1.3.- DEVIATION HORIZONTALE

1,3,1,- DUREES DE BALAYAGE

- 0,5 s/div. à 1 μ s/div. en 18 gammes étalonnées, dans la progression 1 2 5.
- Précision de l'étalonnage : ± 5%
- Vernier de réglage progressif permettant le recoupement des gammes, de rapport 2,5. (L'utilisation du vernier supprime l'étalonnage du commutateur «Durée/div.»).
- Durée de balayage minimum obtenue par l'expandeur x5 de l'amplificateur X : 0,2 μs/div.
 Précision : ajouter ± 3% à la précision en x1.

1.3.2.- SYNCHRONISATION

a) Source de synchronisation

Int.: synchronisation prélevée en intérieur soit sur la voie A soit sur la voie B (touches «Sect.» et «Ext.» sorties)

Sect.: le signal de synchronisation est obtenu à partir de la tension réseau d'alimentation (touche SECT. enfoncée)

Ext.: le signal de synchronisation doit être appliqué à la borne d'entrée extérieure (touche EXT. enfoncée).

b) Entrée synchro Ext.

- Impédance d'entrée : 100 kΩ environ
- Tension max, admissible : ± 200 V continu comprenant les crêtes des signaux superposés, ou 400 V alternatif crête à crête (f ≤ 1 kHz)

c) Modes de liaison

Normal:

intérieur : liaison alternative : la gamme de fréquence d'utilisation va de 3 Hz à 15 MHz

. extérieur : liaison continue.

∧(TV):

. liaison alternative avec intégration des fréquences hautes. La gamme de fréquence d'utilisation va de 3 Hz à 150 kHz. La constante de temps d'intégration permet de synchroniser un signal TV à fréquence trame.

d) Mode de synchronisation

Automatique : le balayage a lieu même en l'absence de signal de synchronisation

Déclenché : le balayage attend un signal de synchronisation pour partir.

e) Polarité de synchronisation

- : le balayage est déclenché lorsque le signal de synchronisation franchit le seuil avec un sens de variation positif
- : le balayage est déclenché lorsque le signal de synchronisation franchit le seuil de synchronisation avec un sens de variation négatif.

Niveau de synchronisation : voir tableau page 4.

1.4.- MODE XY

En mode XY la voie A est utilisée en déviation X et la voie B en déviation Y.

Caractéristiques en x1 et verniers Y sur Etal.

- Sensibilité X : la déviation X est définie par la position du commutateur de sensibilité de la voie A.
- Précision : ± 10%
- Déphasage entre les voies X et Y ≤ 3º de 0 à 50 kHz en ,

1.5.- TUBE CATHODIQUE

- Type D13/622 TELEFUNKEN
- Ecran circulaire de diamètre 130 mm
- Tension d'accélération : 2 kV
- Réticule externe : 8 div. x 10 div. (1 div. = 1 cm)

1.6.- SORTIE AUXILIAIRE

Une sortie sur panneau avant délivre une impulsion de même durée que le balayage.

- Polarité du signal : positive
- Amplitude: 1 V environ

Cette sortie est utilisée pour régler les sondes passives dans les conditions suivantes ;

. Vitesse du balayage : 1 ms/div.

. Sensibilité Y: 50 mV/div. (sondes 1/10)

5 mV/div. (sondes 1/100)

1.7.- ALIMENTATION

- Fréquence du réseau : 48 - 63 Hz

- Tensions nominales: 127 - 220 V

- Limite de variations : ± 10%

- Consommation 50 VA environ

1.8.- CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

- Température :

Température de fonctionnement : 0° C à + 50° C Performances assurées de + 10° C à + 40° C Température de stockage : - 20° C à + 70° C

- Essais humidité :

85岁d'humidité relative à + 40°C pendant 10 jours.

- Essais vibrations :

Fréquence : 0 à 23 Hz Amplitude : ± 0,5 mm

Durée: 10 minutes sur chaque axe.

1.9.- ENCOMBREMENT - POIDS

Hauteur : 150 mm Largeur : 300 mm Profondeur: 390 mm

Poids : 6 kg environ


1.10.- ACCESSOIRES

1,10.1,- ACCESSOIRE LIVRE AVEC L'APPAREIL

- 1 manuel technique

1,10,2,- ACCESSOIRES LIVRES SUR OPTION

- Capot de protection 53207
- Sonde atténuatrice 1/10
- Cordon coaxial type CL 2R (fiche BNC fiche banane Ø 4 mm)
- Cordon coaxial type CL 43 (2 fiches BNC)
- Raccord en Té BNC FF/M type 141 780
- Charge coaxiale 50 Ω type R405 005
- Adaptateur BNC/2 douilles bananes type 191453
- Appareil photographique
- Parasoleil
- Possibilité de mise en rack 53303



2 - EMPLOI

2.1.- MISE EN SERVICE

2.1.1.- POIGNEE

La poignée a deux positions d'utilisation :

- une position pour le transport de l'appareil
- une position dans laquelle elle fait office de béquille pour faciliter l'utilisation.
 Tirer sur la poignée pour modifier sa position.

2.1.2,- MISE SOUS TENSION

L'appareil admet deux tensions réseau : 127 V et 220 V dans une plage de variations de \pm 10 %.

Le répartiteur réseau se trouve à l'intérieur de l'appareil sur la carte Z1, ainsi que deux fusibles retardés.

Calibre des fusibles :

0.5 A pour la tension 127 V 0.3 A pour la tension 220 V

La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre l'équilibre thermique est de 20 minutes.

2.1.3.- CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

L'oscilloscope est refroidi par convection naturelle.

Il peut supporter une température ambiante de 0° à + 50° C. Les performances indiquées sont garanties de + 10° C à + 40° C. L'appareil peut être stocké entre - 20° C et + 70° C.

2.2.- DESCRIPTION DES COMMANDES (voir planche P1)

NB : les commandes dont le repère est suivi du signe * n'existent que sur l'oscilloscope 5023.

2.2.1. MISE SOUS TENSION - REGLAGE DE LA TRACE

S202 CR201	MARCHE	Touche commandant l'interrupteur réseau. Voyant témoin de la mise sous tension	
R64 R40	TUBE CONCENT.	Potentiomètre de réglage de la définition de la trace.	
R40 R81	Rot. Trace	Potentiomètre de réglage de la luminosité de la trace. Potentiomètre permettant d'ajuster l'horizontalité de la trace.	

2.2.2.- DEVIATION VERTICALE (Y)

S3 (*)	MODE Y	Commutateur à 5 positions sélectionnant le mode de fonctionnement des voies
	A	- Voie A seule en service
	A et + B	- Voies A et B en service simultanément par :
		. Commutation à fréquence fixe pour les durées 0,5 s à 2 ms/div.
		. Alternance à chaque balayage pour les durées 1 ms à 1 μs/div.
	A et - B	- Commutation des voies A et B, avec inversion de la voie B
	A + B	- Somme des signaux appliqués aux voies A et B.
	A - B	- Somme des signaux avec inversion de la voie B permettant une mesure différentielle.

Voie A	Voie B		
J201 S201 a	J202 S201 b	1 MΩ/30 pf	Embase coaxiale d'entrée du signal (X ou Y sur J201, Y sur J202) Commutateur de choix du mode de liaison du signal d'entrée :
		₽02	Liaison continue (transmission du signal avec la composante continue) Mise à la masse des entrées de l'amplificateur. Liaison alternative (transmission du signal avec élîmination de la composante continue).
S1	S2	SENSIBILI- TE/DIV.	Commutateur 12 positions permettant le choix du coefficient de déviation.
R100*	R105*	Etal.	Vernier de réglage progressif du coefficient de déviation permettant le recoupement des gammes. Le commutateur est étalonné pour la position extrême gauche du vernier.
R42	R59	‡	Potentiomètre de cadrage vertical de la trace. Sur l'oscilloscope 5013 un interrupteur en fin de course de ce potentiomètre « HORS » assure la mise hors-service de la voie B.
R36	R74	Equil.	Potentiomètre à axe fendu permettant d'avoir un cadrage vertical identique sur toutes les positions du commutateur de sensibilité.
J203		ntn	Douille de masse femelle de diamètre 4 mm.

2.2.3.- DEVIATION HORIZONTALE (X)

S5	DUREE/DIV. XY (A en X)	Commutateur à 19 positions permettant le choix du coefficient de balayage. Sur la position extrême gauche de S5, la déviation horizontale est assurée par la voie A et la déviation verticale par la voie B.(Sur le 5023 le commutateur «Mode Y» doit alors être sur une des 2 positions «XY»).
R11	VERNIER Etal.	Potentiomètre de réglage progressif de la durée de balayage entre les gammes. S5 est étalonné en position extrême gauche du vernier.
R33	Tirer pour x5	Potentiomètre de cadrage horizontal de la trace. Lorsque le bouton est tiré en position x5 l'amplitude du balayage est multipliée par 5 et le coefficient de balayage est multiplié par 0,2.
J302	几 bal. (Ajust. sonde	Prise auxiliaire délivrant un signal rectangulaire d'amplitude 1 V et de durée égale) à celle du balayage. Ce signal permet d'ajuster une sonde passive dans les conditions suivantes :
		. vitesse de balayage 1 ms/div. . sensibilité Y : 50 mV/div. (sonde 1/10) 5 mV/div. (sonde 1/100)

2.2.4.- SYNCHRONISATION

S6		Commutateur à touches permettant de sélectionner les différentes fonctions de synchronisation :
		. touche sortie : la fonction correspond à l'inscription supérieure
		. touche enfoncée : la fonction correspond à l'inscription inférieure,
	Auto	- balayage automatique même sans signal de synchronisation
	Décl.	- balayage déclenché par un signal de synchronisation
	1	 balayage déclenché lorsque le signal de synchronisation franchit le seuil dans le sens montant ou descendant.
	Norm-Int. Norm-Ext.	pour fréquence de 3 Hz à 15 MHz (liaison ○) pour fréquence 0 à 15 MHz (liaison =) pour fréquence 30 Hz à 150 kHz et observation de signaux TV à fréquence trame.
	A - B	Choix de la voie sur laquelle est prélevée le signal de synchronisation en mode «Int.»
	Sect.	Signal de synchronisation élaboré à partir de la tension réseau.
	Int.	(Deux touches sorties). Signal de synchronisation prélevé sur l'une des voies A et B.
J301 R6	SEUIL	Borne d'entrée du signal de synchronisation extérieur. Potentiomètre réglant le niveau de déclenchement sur le signal de synchronisation.

2:3.- MODE OPERATOIRE

La manipulation décrite ci-après permet de se familiariser avec l'appareil.

2.3.1.- CHOIX DES COMMANDES

Oscilloscope à l'arrêt

Tube cathodique

Lumière à fond à gauche Concent. position médiane

Déviation verticale

Mode Y voies A et B en service Cadrage position médiane Liaison d'entrée 0

. 2 V/div.

Sensibilité Balayage

Durée/div. , 2 ms/div. Vernier à fond à gauche (Etal.) Cadrage position médiane Expansion x5 sans (bouton poussé)

Synchronisation

Toutes les touches du contacteur étant sorties les fonctions suivantes sont réalisées :

- balayage automatique
- synchronisation sur le front / du signal
- liaison «Normal»
- Source de synchro intérieure, à partir de la voie : A.

2.3.2.- MISE SOUS TENSION

- Vérifier que la tension réseau corresponde à celle indiquée par l'inverseur «répartiteur secteur» situé à l'intérieur de l'appareil sur la carte Z1.
- Connecter l'appareil au réseau
- Appuyer sur la touche «MARCHE». Le voyant doit s'allumer, Attendre 1 à 2 minutes.

2.3.3.- REGLAGE DE LA TRACE

- Tourner progressivement le potentiomètre «LU-MIERE» dans le sens des aiguilles d'une mon-
- tre, pour faire apparaître deux traces.
- Ajuster l'horizontalité par R81 «Rot. Trace».
- Connecter un signal sinusoïdal ou rectangulaire issu d'un générateur, sur la borne d'entrée de la voie A.

L'amplitude du signal doit être comprise entre 500 mV et 1 V crête à crête et sa fréquence comprise entre 1 kHz et 5 kHz.

- Synchroniser le signal en tournant le bouton seuil R6.
- Améliorer la finesse de la trace en agissant sur le bouton «concentration» R64.

2.3.4.- EQUILIBRAGE

Mettre les commutateurs « $\overline{\sim}$ 0 \sim » sur 0. Les deux traces de la voie A et de la voie B apparaissent.

Pour chaque voie tourner le commutateur de sensibilité : si la trace se décadre, retoucher le potentiomètre «Equil.» correspondant, de façon à annuler tout décadrage.

2,3,5,- MODE DECLENCHE

Rester dans le même mode de fonctionnement qu'au paragraphe précédent.

- Mettre le contacteur « ¬ 0 ¬ » sur « ¬ ». Le signal de la voie A apparaît.
- Enfoncer la touche «Auto Décl.»
- Actionner le bouton «Seuil»
- Le signal est synchronisé lorsque son amplitude est supérieure au niveau de seuil choisi.
 Lorsque le niveau du seuil dépasse l'amplitude du signal, la trace disparaît : le balayage est en attente de synchronisation.

2.3.6.- MODE AUTOMATIQUE

Sortir la touche «Auto Décl.». Le seuil a la même action qu'au paragraphe précédent. Toute-fois lorsque le niveau du seuil dépasse l'amplitude du signal, la trace ne disparaît pas mais le signal défile : il n'est plus synchronisé et le balayage relaxe.

Intérêt du mode «automatique»

Lorsqu'un signal est synchronisé, il permet de connaître le niveau 0 de référence. Pour cela mettre le contacteur « $\overline{\sim}$ 0 \sim » sur la position «0» : le signal disparaît. Il n'y a plus de synchronisation mais le balayage relaxe et la trace horizontale qui apparaît indique la position du niveau zéro.

Limitation de l'utilisation du mode «automatique»

Dans 95% des cas l'appareil peut être utilisé en mode automatique. Toutefois lorsqu'on veut observer des signaux BF de fréquence inférieure à 25 Hz il est obligatoire d'utiliser le mode «déclenché».

2.3.7.- FONCTION XY (Figures de Lissajous)

Les 2 voies étant en service et le cadrage de la voie B étant centré, tourner le commutateur «durée/div.» à fond à gauche en position XY:

- le signal de la voie B est alors appliqué à l'amplificateur vertical (Y) avec la sensibilité indiquée par le commutateur «Sensibilité/div.»S2.

2.3.8.- FONCTIONNEMENT EXPANDE «x5»

Passer en fonctionnement monotrace (voie A seule) «déclenché», avec une durée de balayage de . 2 ms/div. Pour observer un détail du signal il peut être agréable d'avoir un balayage plus rapide, toutefois si le détail se trouve dans la deuxième moitié du balayage, en passant à une durée inférieure soit . 1 ms/div., il disparaît de l'écran.

Une solution consiste à utiliser l'expansion du balayage. Pour cela tirer le bouton de cadrage horizontal (-->): l'amplitude du balayage est multipliée par 5 et la durée de balayage devient:

$$\frac{0.2 \text{ ms/div.}}{5} = 0.04 \text{ ms/div.}$$

A l'aide du bouton de cadrage il est possible d'explorer toute la durée du balayage, soit
0,2 ms/div, x 10 = 2 ms.

Ne pas oublier que lorsqu'on passe en mode expandé «x5» la durée totale du balayage ne change pas, seule son amplitude passe de 10 div. à 50 div. Le bouton de cadrage permet d'explorer n'importe quelle partie de ces 50 div.

3 - DESCRIPTION DES CIRCUITS

3.1.- PRINCIPE GENERAL

Le schéma synoptique (fig. 1) indique les circuits qui composent l'oscilloscope et donne à l'utilisateur une vue d'ensemble du fonctionnement de l'appareil, le détail du fonctionnement étant vu lors de l'examen de chaque circuit.

3.1.1.- ALIMENTATION BASSE TENSION ET ALIMENTATION DU TUBE CATHODIQUE

L'alimentation basse tension fournit aux différents circuits de l'oscilloscope les tensions suivantes: + 265 V, + 12 V et - 6 V régulées.

Les tensions sont élaborées à partir du réseau alternatif par un transformateur, des condensateurs de filtrage et des circuits de régulation.

L'appareil est adapté aux différents réseaux par un répartiteur S4.

L'alimentation haute tension du tube cathodique est élaborée à partir d'un enroulement du transformateur secteur. Un régulateur permet d'obtenir une tension d'accélération de 2 kV. Un circuit d'allumage visualise le phénomène pendant la partie utile du balayage.

3,1,2,- DEVIATION VERTICALE

Les signaux à examiner sur le tube cathodique sont appliqués aux entrées «Voie A» et «Voie B» ou à l'une de ces entrées. Puis ils sont atténués ou amplifiés suivant le coefficient de déviation choisi. Chaque voie possède :

- un commutateur de liaison d'entrée
- un atténuateur haute impédance
- un adaptateur d'impédance
- un préamplificateur
- un atténuateur basse impédance agissant sur le gain du préamplificateur
- un circuit de prélèvement de synchronisation
- un système de commutation des voies

Le système de commutation transmet le signal de chaque voie sur un amplificateur final qui commande le tube cathodique.

3.1.3.- DEVIATION HORIZONTALE

Ce sous ensemble comprend:

- un circuit de synchronisation
- un générateur de dent de scie
- un commutateur de durée de balayage
- un amplificateur final de déviation horizontale
- un circuit de commande d'allumage
- un circuit de commande du système de commutation des voies.

3.2.- ALIMENTATION BASSE TENSION (Z1 - Fig. 2)

Toutes les alimentations sont fournies à partir du réseau par le transformateur T1. Un répartiteur S4 câblé sur la carte Z1 permet d'adapter l'oscilloscope à la tension du réseau : soit 127 V, soit 220 V.

Deux fusibles F1 et F2 protègent l'appareil.

Le transformateur comporte 4 enroulements secondaires : deux pour les basses tensions, un pour la haute tension, un pour le chauffage des filaments du tube cathodique.

Les tensions - 6 V et + 12 V sont redressées par le pont de diodes CR1 à CR4 et régulées l'une par rapport à l'autre par le circuit intégré U8. Le pont de résistances R6 - R7, ainsi que l'amplificateur comparateur U9, et le ballast Q2 fixent leur potentiel par rapport à la masse.

La tension + 265 V, obtenue à partir du doubleur CR5 - CR6 - C1 - C2, et régulée par le circuit comparateur U7 et le ballast Q1, est ajustable par R126. Le même enroulement fournit également, via le pont de résistances R4-R5, le signal de synchronisation «Secteur».

3.3.- ALIMENTATION HAUTE TENSION (Z2-Fig. 4)

La haute tension - 2000 V est obtenue à partir d'un enroulement secondaire du transformateur T1, et d'un doubleur composé des diodes CR10, CR11, CR15, CR16 et des capacités C25, C26. Elle est régulée par l'amplificateur comparateur U6 et le ballast Q10, la référence étant la masse.

A partir de cette haute tension sont alimentées les diverses électrodes du tube.

La tension du wehnelt est réglée par un potentiomètre R40 «LUMIERE». La cathode est alimentée par la haute tension et l'amplificateur d'allumage.

Pour transmettre les créneaux d'allumage un coupleur optique U7 est utilisé, il permet de transposer des signaux au niveau de la masse en des signaux superposés à une tension de - 2000 V.

Le transistor Q12 commandé en alternatif transmet le front raide pour avoir une extinction rapide.

La tension de l'électrode de concentration est réglable par R64.

Un potentiomètre R71 permet de régler le recul de la tension cathode wehnelt.

3.4.- CIRCUITS DE DEVIATION VERTICALE (Z1 - fig. 3)

3.4.1.- ENTREE VOIE A

L'entrée voie A est constituée par le commutateur de liaison S201 a l'atténuateur haute impédance et l'adaptateur d'impédance.

- 1º) Le commutateur de liaison S201 a possède 3 positions :

 - la position 0 déconnecte l'entrée de l'atténuateur et un contact met l'atténuateur à la-masse ce qui permet de repérer le niveau 0
 - -la position \sim intercale entre l'entrée et l'atténuateur un condensateur C201 (0,1 μ F) qui permet d'éliminer la composante continue du signal.
- 2°) L'atténuateur haute impédance S1 a est composé d'une liaison directe pour les sensibilités de 5 mV/div. à 0,2 V/div. et d'une cellule d'atténuation 1/100 pour les sensibilités de 0,5 V/div. à 20 V/div. L'impédance d'entrée constante est équivalente à une résistance de 1 $M\Omega$ en parallèle avec une capacité d'une trentaine de pF.
- 3º) L'adaptateur d'impédance Q18 composé de 2 transistors à effet de champ présente une haute impédance d'entrée pour une faible impédance de sortie. L'un des transistors à effet de champ est monté en suiveur et l'autre est utilisé comme générateur de courant constant. Les deux TEC sont montés avec la même polarisation grille et se compensent ainsi thermiquement.

L'étage est protégé contre les surtensions par la résistance R11 et le transistor Q16.

3.4.2.- ENTREE VOIE B

Les circuits d'entrée voie B sont identiques à ceux de l'entrée voie A. Le commutateur de liaison à l'entrée est S201 b.

L'atténuateur haute impédance est commuté par S2 a. Le circuit adapteur d'impédance est Q19.

3.4.3.- PREAMPLIFICATEUR VOIE A

Le préamplificateur se compose d'un circuit intégré U2 monté en étage symétriseur couplé à deux transistors dans un montage «base à la masse» Q3 et Q4. Le signal de sortie est prélevé sur le collecteur de Q3 pour être transmis à l'étage de commutation. Le potentiomètre R42 par action sur le courant de Q3 assure le cadrage de la trace.

L'autre sortie (collecteur Q4) fournit le signal de synchronisation via l'étage suiveur Q5.

Le gain d'un tel étage peut être modifié en faisant varier le rapport de la résistance de collecteur de Q3 sur la résistance de contre-réaction entre émetteurs de U2a et U2c. Ceci est réalisé par le commutateur S1 b qui, en association avec l'atténuateur haute impédance S1 a, permet de sélectionner le coefficient de déviation verticale.

Un potentiomètre d'équilibrage R36 ajuste la tension de base de l'étage préamplificateur : lorsque les émetteurs sont équipotentiels, ill n'y a plus de décadrage en fonction de l'atténuateur basse impédance.

Sur la version 5023 un vernier R100, entre collecteurs de U2a et U2c assure une variation progressive du gain.

Le signal de la voie A est fourni à l'amplificateur X lorsque l'oscilloscope fonctionne en XY. Ce signal est prélevé sur le signal de synchronisation (émetteur de Q5) et amplifié par le circuit intégré U3.

3.4.4.- PREAMPLIFICATEUR VOIE B

Les circuits du préamplificateur de la voie B sont identiques à ceux de la voie A, à l'exception de l'amplificateur préamplificateur X qui n'existe pas en voie B.


Le signal est amplifié par l'étage symétriseur U5 couplé aux transistors Q7 et Q8, le cadrage étant assuré par le potentiomètre R58.

La sensibilité est sélectionnée par S2b, l'équilibrage des diverses positions étant ajusté par R74.

Le signal de synchronisation est prélevé et transmis par Q8 et le suiveur Q15.

3.4.5.- COMMUTATION DES VOIES A ET B

Un circuit intégré U6 réalise complètement cette fonction. Son bloc diagramme est le suivant .



A: Version 5023

Mode «A»: le signal A appliqué sur l'entrée + du canal U est seul transmis par la porte S à l'amplificateur de sortie.

Mode «A et + B»: les signaux A et B appliqués respectivement sur l'entrée + des canaux U et V sont transmis à tour de rôle par la porte S. La commutation commandée par l'entrée 2 se fait au rythme d'un oscillateur fixe pour les faibles vitesses de balayage, et au rythme du balayage pour les vitesses élevées.

Mode «A et - B»: même fonctionnement que ci-dessus, mais le signal B est appliqué sur l'entrée - (inverseuse) du canal V.

Mode «A - B»: le canal U, seul utilisé, reçoit le signal A sur son entrée + et le signal B sur son entrée -.

Mode (A + B): les signaux A et B sont appliqués ensemble sur l'entrée + du canal U.

B: Version 5013

Les signaux A et B appliqués respectivement sur l'entrée + des canaux U et V sont transmis à tour de rôle par la porte S. La commutation commandée par l'entrée 2 se fait au rythme d'un oscillateur fixe pour les faibles vitesses de balayage, et au rythme du balayage pour les vitesses élevées.

Lorsque le potentiomètre de cadrage voie B (R59) est en bout de course en position «HORS», la commutation ne s'effectue plus, et la porte S transmet en permanence le signal issu du canal U (Voie A).

3.4.6. - AMPLIFICATEUR FINAL Y

.Il est constitué d'un étage symétrique de type cascode.

Les transistors du bas sont Q9 et Q10 et les transistors du haut Q11 - Q12.

3.5.- CIRCUITS DE DEVIATION HORIZONTALE (Z2 - fig. 4)

3,5,1,- SYNCHRONISATION

- · Le circuit de synchronisation est constitué par :
- un commutateur à touches S6 réalisant le choix:
 - . des sources de synchronisation :
 - Voie A
 - Voie B
 - Borne d'entrée extérieure J301
 - Secteur
 - . des modes de transmission :
 - Normal
 - (TV) faisant intervenir le filtre R1 C1
 - . de la polarité de déclenchement
- un comparateur de mise en forme


Celui-ci est un circuit intégré U1 qui reçoit le signal sur son entrée - par l'intermédiaire du suiveur Q8, et le restitue aux niveaux logiques TTL. Le niveau de comparaison est choisi par le potentiomètre de seuil R6 qui commande l'autre entrée. Le signal est prélevé soit sur la sortie 8 (en position) soit en opposition de phase sur la sortie 7 (en position) ce qui permet de commander la bascule de balayage U3 sur un front ascendant ou descendant du signal d'entrée.

3.5.2.- BASE DE TEMPS

La base de temps est constituée par :

- une bascule de commande de type D
- un générateur de dent de scie à courant constant
- un système de détection du niveau haut et du niveau bas du balayage
- · un commutateur de durées de balayage.

Fonctionnement du balayage: Il est constitué par un générateur de dent de scie à courant constant (fig. A). Le condensateur de balayage C35, ou C13 commuté par le contacteur de «durée/div.» S5, est chargé à courant constant par le transistor Q1. Le courant est déterminé par la valeur de la résistance de l'émetteur (commutée par S5) et la tension de base du transistor.



En position «étalonné» des résistances de rapport 1 - 2 - 5 sont commutées. En position «non étalonné» le vernier R11 agit sur la tension de base et la modifie dans un rapport 2,5.

La décharge du condensateur de balayage, assurée par un interrupteur à transistor Q2, provoque le retour du balayage. La tension en dent de scie est transmise par un amplificateur à très haute impédance d'entrée et le gain réglable permet d'ajuster la durée du balayage pour 10 divisions.

Le cycle de commande de l'interrupteur Q2 est réalisé par une bascule de type D (U3a) et un comparateur double U4. Il faut envisager deux modes de fonctionnement :

- le fonctionnement automatique sans signal de synchronisation
- le fonctionnement déclenché avec signal de synchronisation.
- 1º) Fonctionnement automatique sans signal de synchronisation :

En automatique l'entrée R (remise à zéro) est maintenue au niveau 0.

L'entrée horloge ne reçoit pas de signaux. La bascule U3 (a) est uniquement commandée par l'entrée S (remise à 1).

La figure ci-après montre que sans signal de synchronisation, le balayage relaxe.




Table de vérité

D	R	S	Q
X X	0	0	1 0

Lorsque Q est à 0 le balayage se produit. Lorsque Q est à 1 le retour du balayage se produit. Les deux niveaux 0 et 1 sont obtenus par un comparateur double U4.

Le comparateur U4 (a) détecte le niveau haut de la dent de scie.

Le comparateur U4 (b) détecte le niveau bas de la dent de scie avec un retard du à C11.

Ces deux comparateurs sont montés en circuit «OU fantôme» et fonctionnent comme l'indique le diagramme ci-contre. Le dessin du comparateur (a) sans «blocage» permet de mieux comprendre le fonctionnement.

Le signal de blocage obtenu en inversant le signal Q par la porte U2/11 empêche le rebasculement avant le retour complet retardé par C11.

2º) Fonctionnement déclenché avec signal de synchronisation

L'entrée R est alors maintenue à l'état 1. Pour que la bascule change d'état et que la sortie Q prenne la valeur de D (état 0), l'entrée S doit être à l'état 1, mais le basculement ne se produira que pour un signal positif sur l'horloge. Le balayage ne partira donc qu'à l'arrivée d'un signal de synchronisation sur l'entrée H.





Table de vérité :

D	R	S	Н	Q
х 0	1	0	x	1 0



3º) Fonctionnement automatique avec signal de synchronisation

Ce fonctionnement est identique à celui du balayage déclenché avec signal de synchronisation.

Un circuit composé de C3, CR2 et Ω 3 met le balayage en déclenché c'est-à-dire que $\overline{R}=1$ dès qu'une impulsion de synchronisation arrive. Si cette impulsion est suivie par d'autres, \overline{R} reste à 1. S'il n'y a pas d'autres impulsions, \overline{R} passe à l'état 0 au bout d'un certain temps fixé par la valeur de C3 et le balayage relaxe.

3.5.3.- AMPLIFICATEUR HORIZONTAL

Ce circuit a pour but de donner au balayage l'amplitude nécessaire pour assurer la déviation du faisceau du tube cathodique. De plus il symétrise le balayage et réalise la fonction «expansion» x5.

Il est constitué par un amplificateur symétrique Q4 - Q5 alimenté à courant constant par Q6 et Q7.

Les résistances de contre-réaction R29 et R28 déterminent le gain en x1 et x5.

La tension de base de Q5 est réglée par le potentiomètre de cadrage R33. Lorsque l'oscilloscope

fonctionne en XY, le balayage est coupé et l'amplificateur X reçoit le signal de la voie A via S2 et U5.

3.5.4.- CIRCUIT DE COMMANDE D'ALLUMAGE ET DE COMMUTATION DES VOIES

Ce circuit se compose de deux portes «NON ET.» et d'une bascule type D.

Les deux portes sont montés en relaxation dans le cas du fonctionnement en commuté (durées de balayage de 2 ms à 0,5 s/div.),

Lorsque le balayage part, l'entrée 1 de U2 monte à 1, l'entrée 9 de U2 est à 1 et le circuit relaxe. Les impulsions en 3 de U2 déclenchent sur leurs fronts avant la bascule de type D U3 (b) qui fournit en $\overline{\Omega}$ les signaux de commutation Y.

Pour les durées de balayage de 1 ms à 1 μ s/div. l'entrée 9 de U2 est à 0, le relaxateur ne fonctionne plus ; par contre la sortie 3 de U2 attaque la bascule et les voies A et B fonctionnent en alterné.

Sur la position «A seule» (oscilloscope 5013) ou sur les modes A, A - B et A + B (oscilloscope 5023) une mise à l'état 0 de l'entrée R supprime la commutation.

Les signaux d'allumage du tube cathodique sont prélevés en 3 de U2.

4 - MAINTENANCE

Cet appareil mettant en oeuvre des tensions é levées, agir avec précautions une fois le capot enlevé, pour prévenir tout accident.

Le présent chapitre a pour but de fournir à l'utilisateur quelques renseignements lui permettant de dépanner ou de retoucher les réglages de son appareil en cas de nécessité (échange d'un composant par exemple).

Toutes les 1000 heures de fonctionnement environ, contrôler les divers étalonnages de l'appareil,

4.1.- ENTRETIEN DE LA PLATINE

La platine avant peut se ternir au cours des manipulations. Pour la nettoyer, dévisser les boutons de commande des potentiomètres et des contacteurs et laver la plaque photogravée, soit à l'eau savonneuse, soit au pétrole. Pour cette opération proscrire tous les produits à base d'acétone, de trichlore, de benzine ou d'alcool qui attaquent la peinture et les inscriptions sérigraphiées.

4.2.- ACCES AUX ORGANES INTERNES

4.2.1.- DEMONTAGE DES DEUX CAPOTS ET DE LA POIGNEE

Retirer les 4 vis latérales ainsi que la vis fixant le capot inférieur au châssis. Les 4 pieds sont solidaires du capot inférieur, ainsi que la poignée dont chaque oreille d'articulation est fixée par deux vis à tête hexagonale.

4.2.2.- DEMONTAGE DU CIRCUIT Z2 (face supérieure)

- Dévisser sur la platine avant les 6 boutons de commandes (tube, déviation horizontale et synchro), et retirer le capot PVC de protection THT (2 vis).
- Retirer (côté Z2) les barrettes des 4 connecteurs J1, J2, J3, J4 reliant Z1 à Z2, ainsi que le circuit souple du connecteur arrière J5.

- Qéconnecter le fil du point K (à côté de la tige du potentiomètre de cadrage.
- Dessouder le fil de la borne de masse (panneau avant)
- Dévisser les 3 vis de fixation de la carte
- Dégager le circuit vers l'arrière

4.2.3.- DEMONTAGE DU CIRCUIT Z1 (face inférieure)

- Dévisser sur la platine avant les 7 boutons de commandes (déviation verticale) et retirer les 2 capuchons des commutateurs à tirette : « ~ , 0, ~ ».
- Côté Z2: retirer les barrettes des 4 connecteurs J1, J2, J3, J4 reliant Z1 à Z2, et dévisser (sans les retirer) les 2 vis repérées A (voir planche P3).
- Déconnecter les 2 fils secteur à l'arrière de Z1 ainsi que les 5 fils de liaison à la platine avant.
- Dévisser la vis fixant l'équerre médiane au châssis, ainsi que la vis située sur la petite équerre entre les deux commutateurs.
- Retirer les 3 vis de fixation de la carte
- Dégager le circuit vers l'arrière.

4.2.4.- DEMONTAGE DU TUBE CATHODIQUE

- Déconnecter le culot du tube (circuit souple)
- Retirer la vis et l'écrou fixant le collier arrière noir au châssis ainsi que la vis de fixation de ce collier sur l'équerre verticale.
- Soulever légèrement l'arrière du blindage, et dégager l'ensemble tube + blindage en le tirant en arrière.
- Pour sortir le tube de son blindage, enlever la vis de blocage du collier, retirer la bague de serrage par l'arrière, et sortir le tube par l'avant.


4.3.- MATERIEL NECESSAIRE POUR REALISER LE DEPANNAGE ET LE REGLAGE


<i>P</i> _c ppareils	Caractéristiques minimales
- Oscilloscope de contrôle et sa sonde - Voltmètre numérique	bande passante 15 MHz précision 10 ⁻³
Voltmètre électrostatique	2000 V
- Générateur de signaux calibrés en temps (GET 635)	durée 1 s à 0,2 μs
- Générateur de signaux rectangulaires et sinusoīdaux	amplitude 0 à 50 V fréquence de 5 Hz à 20 MHz
 Générateur de signaux rectangulaires étalonnés en amplitude 	précision 1 % - tension 2 mV à 100 V fréquence 1 kHz environ
- Générateur d'impulsions	temps de montée 3 ns
- Adaptateurs 50 Ω	


4.4.- DEPANNAGE

Avant toute intervention, en cas de mauvais fonctionnement, inspecter les circuits et s'assurer qu'il n'y a pas de fils coupés ou dessoudés, que chaque transistor ou circuit intégré est bien en place etc...

Ci-après sont indiqués des processus pouvant permettre dans certains cas de mauvais fonctionnement, de circonscrire et localiser les éléments defectueux.







4.5.- REGLAGE

Les opérations sont décrites dans l'ordre logique et fonctionnel dans lequel elles doivent être réalisées.

4.5.1.- ALIMENTATION (Z1 - P2 - fig. 2)

- Vérifier les tensions + 12 V et 6 V
- Ajuster la tension + 265 V par R126
- Vérifier la THT (- 1900 V environ) et régler le potentiomètre R77 pour obtenir 300 V au point test TP1.

4.5.2.- TUBE CATHODIQUE (Z2 - P3 - fig. 4)

Astigmatisme

Appliquer à l'entrée une sinusoïde couvrant toute la hauteur de l'écran (1 alternance/div.) et régler l'astigmatisme de la trace par R61.

Excursion de la commande lumière

Mode Y sur «A et B» et Durée/div. sur «2 ms».

Potentiomètre Lumière à fond à doite (max.).

Régler R71 (Z2 - P3 - fig. 4) pour que la trame de commutation des voies soit éteinte.

4.5.3. - DEVIATION VERTICALE (Z1 - P2 - fig. 3)

Equilibrages:

Ajuster les potentiomètres «Equil.» de la face avant (voie A et voie B) pour que la manoeuvre des commutateurs de sensibilité n'entraîne aucun décadrage vertical.

Gain:

En appliquant un créneau calibré sur l'entrée
 A ajuster la sensibilité verticale :

sur 0,2 V/div. par R52 sur 0,5 V/div. par R21

. Procéder de la même façon pour la voie B : sur 0,2 V/div. par R15 sur 0,5 V/div. par R61

- 5023 uniquement :

En mode A - B (sensibilité 0,2 V/div.) appliquer un créneau d'amplitude 1 V en parallèle sur les deux entrées et ajuster R96 pour annuler la déviation.

- Réponse en impulsion

Connecter sur l'entrée A (sensibilité 20 mV/div.) un générateur d'impulsions (GI 634 B + atténuateur 6 dB) fermé sur une charge 50 Ω , et régler C43 pour obtenir un palier correct. Vérifier la réponse en impulsion sur la voie B.

- Bande passante

Vérifier sur les voies A et B (sensibilité 5 mV/div.) la bande passante à - 3 dB ≥ 15 MHz.

(Prendre comme référence un signal à 50 kHz d'amplitude 5 div.).


- Correction en fréquence des atténuateurs


Appliquer aux entrées (sensibilité : 1 V/div.) un créneau d'amplitude 5 V et corriger la transmission par :


C6 (voie A) C13 (voie B)


4.5.4.- DEVIATION HORIZONTALE (Z2 - P3 - fig. 4)


- . Commutateur Durée/div. sur 10 µs
- . Vernier «Etal.» . Connecter à l'entrée le générateur étalon de temps (calibre 1 μ s) et régler R24 pour obtenir une impulsion par division.
- . Vérifier les autres vitesses de balayage
- . Vérifier l'expansion par 5
- Vérifier le bon fonctionnement du vernier ainsi que le signal de sortie «Ajust. sonde» (amplitude 1 V)
- . Vérifier le mode XY
- Vérifier les divers modes de synchronisation en se référant aux spécifications techniques pages 3, 4 et 5.














REFERENCE FABRICANT DES ELEMENTS REPERES NO DANS LA NOMENCLATURE

1		RESISTANCES		
	NO101	2,7 Ω - 4,7 Ω - 6,2 Ω 10 Ω à 150 k Ω 160 Ω à 100 M Ω	BB 1/8 NK3 BB 1/8	ALLEN BRADLEY SOVCOR ALLEN BRADLEY
The second second second second	NO102	1 $Ω$ à 1 $ΜΩ$ 0,22 à 2,2 $ΜΩ$ 0,5 à 5,1 $ΜΩ$	CR25 LCA 0207 R25 J	COGECO DRALORIC ROHM
	NO103	$1 \Omega \ \text{à} \ 1 \ \text{M}\Omega$ $0,22 \ \text{à} \ 2,2 \ \text{M}\Omega$	CR25 LCA 0207	COGECO DRALORIC
	NO106	2,2 Ω à 4,7 MΩ 5% 4,7 Ω à 1 MΩ 5% 1,2 à 10 MΩ 10% 2,2 à 4,7 MΩ 5%	LCA 0411 CR37 CR37 LCA 0411	DRALORIC COGECO COGECO DRALORIC
	NO112	1 Ω à 1 ΜΩ	SMA 0207	DRALORIC
	NO121	4,7 à 22 kΩ	ROP 2	SFERNICE
	NO131	20 Ω à 39 kΩ	ROP 4	SFERNICE
	NO141	20 Ω à 56 kΩ	ROP 6	SFERNICE
	NO190	Réseau 7 x 68Ω à 470 kΩ	784-1 R - xxx	BECKMANN

CONDENSATEURS

NO203 NO205 NO220	0,1 μF à 100 μF 1 μF à 330 μF 4,7 μF à 2200 μF	TAG (1 à 11) F S1 - CTS 13 SLVB F5	ITT FIRADEC CHEMI-CON.
NO221	4,7 μF 10 μF 22 μF 4,7 μF 10 V 47 μF 63 V 100 μF 25 V 100 μF 63 V 470 μF 1000 μF	2222-015-90003 2222-015-16109 2222-015-16229 2222-015-14479 2222-016-18479 2222-016-16101 2222-017-18101 2222-017-16471 2222-017-16471	COGECO COGECO COGECO COGECO COGECO COGECO COGECO
NO227	680 à 47000 μF 470 μF	Felsic 038 Felsic 039	SIC SAFCO SIC SAFCO
NO242	470 pF 820 pF 1000 pF 1500 pF 2200 pF 3300 pF 4700 pF 10000 pF 47000 pF	2222-630-03471 2222-630-03821 2222-630-03102 2222-630-03152 2222-630-03222 2222-630-03332 GOX 742 GOY 753 GSY 612	COGECO COGECO COGECO COGECO COGECO LCC LCC LCC

- 2 -

		- 4 -		
NO243	68 pF à 470 pF 560 pF à 820 pF 1000 pF à 1800 pF 2200 pF à 3900 pF 4700 pF 10000 pF	GIZ 606 GIZ 608 GIZ 611 GIZ 615 GIX 611 GIX 615	LCC LCC LCC LCC	
NO245	1 pF à 3,9 pF 4,7 pF à 6,8 pF 8,2 pF à 22 pF 27 pF 33 pF - 39 pF 47 pF - 56 pF 68 pF - 82 pF - 100 pF 120 pF - 150 pF 180 pF - 220 pF - 270 pF 330 pF	GOA 604 GOC 604 GOC 731 GOC 742 GOC 742 GOU 731 GOU 742 GOU 753 GOU 764 GOU 765	LCC LCC LCC LCC LCC LCC LCC LCC	
NO246	1 pF à 3, 3 pF 3, 9 pF à 6, 8 pF 8, 2 pF à 12 pF 15 pF à 22 pF 27 pF et 33 pF 39 pF à 56 pF	GUA 606 GUP 606 GUP 608 GUP 611 GUU 608 GUU 611	LCC LCC LCC LCC LCC	
NO247	100 pF à 3300 pF 4700 pF et 5600 pF 10000 pF 22000 pF 47000 pF	PLZ 912 E PLZ 912 D PLZ 912 C PLZ 913 E PLZ 913 D	LCC LCC LCC LCC	
NO248	1 pF à 150 pF 180 pF - 220 pF 330 pF - 470 pF	PLA 912 E PLA 912 D PLC 912 C	LCC LCC	
NO249	47 pF 1000 pF	BDBK - 400 V 20% N1500/1B BDBK-400 V-20 + 80% R4000	DRALORIC DRALORIC	
NO251	0,001 μF 0,01 μF 0,1 μF 1 μF	KEI 210 KEG-213 KEF 218 KEF 231	LCC LCC LCC	
NO263	0,01 μF - 0,022 μF 0,047 μF - 0,1 μF 0,22 μF 0,47 μF 1 μF 0,1 μF - 400 V	IFI 013 IFG 013 IFG 018 IFG 023 IFG 031 IFI 018	LCC LCC LCC LCC LCC	
	POTENTIOMETRES			
NO314	palier Ø 6 mm palier Ø 8 mm	P14 TRA P14 XRA	SFERNICE SFERNICE	

VA05 H

VA05 V

OHMIC

OHMIC

NO332

montage horizontal

montage vertical

5013-5023 NOMENCLATURE Fig. 2 et 3 Nº 7 5023 1021/1 CI-Z1 AMPLI Y - ALIMENTATION BT **Fournisseur** Repère Description Code CRC Référence Nom 7502-30701 Circuit imprimé Z1 47 µF 2222-042-13479 R.T.C 1566-14767 C1 Cap. 250 V chimic 1566-14767 C2 Cap. 47 uF 250 V chimic 2222-042-13479 R.T.C C3 2200 uF 40 V GMF-FP SIC-SAFCO Cap. 1582-32225 1568-25047 C4 47 uF 40 V chimic Rad NO 220 Cap. C5 4700 pF -20+50% 500 V céram.II NO 243 1494-14701 Cap. C6 14/6 pF 250 V ajust. R TRIKO 112065D STETTNER 1549-01061 Cap. C7 5% 63 V N245 EDRT RM5 STETTNER 1490-10331 Cap. 330 pF C8 . 4700 pF -20+50% 500 V céram.II NO 243 1494 - 14701 Cap. NO 242 C9 47000 pF -20+100% 63 V céram.II 1493 -24701 Cap. NO 245 1.490 -00685 C10 Cap. 6,8 pF 5% 63V céram. II NO 245 1490-00105 63 V céram. I C11(1) Cap. 1 pF 5% C12(1) 1490-00105 Cap. 1 pF 5% 63 V céram. I NO 245 1549-01061 C13 1,4/6 pF 250 V ajust. R TRIKO 1120650 STETTNER Cap. 1490-10331 330 pF 63 V N245 C14 5% EDRT RM5 STETTNER Cap. NO 243 1494-14701 C15 4700 pF -20+50% 500 V céram.II Cap. NO 245 1490-10221 C16 Cap. 220 pF 5% 63 V céram. I NO 246 C17 5% 63 V céram. II Cap. 4,7 pF 1490-00475 2,7 pF + 0,25 500 V céram.I NO 246 C18 1491-00271 Cap. C20 Cap. 33 pF 5% 63 V NO 245 1490-03305 1490-03905 NO 245 C21 Cap. 39 pF 5% 63 V ceram. I C22 470 pF 5% 630 V KP 1834 147 63 4 ERÓ 1900-10147 Cap. polvester 630 V polyester KP 1834 147 63 4 ERO 1900-10147 C23 470 pF 5% Cap. C24 NO 246 1491-01501 15 pF 5% 500 V céram. I Cap. 1491-01501 NO 246 C25 500 V céram.I Cap. 15 pF 5% 4,7 µF NO 220 1568-38947 C26 63 V chimic Rad Cap. NO 243 1494-14701 C27 4700 pF -20+50% 500 V céram.II Cap. NO 243 1492-06801 C28 Cap. 68 pF 10% 500 V céram. II C29 Cap. 0,1 uF 10% 400 V polyester métal NO 263 1705-31001 C30 1000 pF 20% 6000 V céram.II QFW 619 L.C.C. 1477-65210 Cap. 1494-14701 C31 4700 pF -20+50% 500 V céram.II NO 243 Cap. NO 243 1492-10121 120 pF 10% 500 V céram.II C33 Cap. 1493-24701 NO 242 C34 Cap. 47000 pF -20+100% 63 V céram.II C35 Cap. 1000 pF 10% 500 V céram.II NO 243 1492-11001 Cap. NO 243 1494-14701 C36 4700 pF -20+50% 500 V céram. II C37 NO 220 1568-26010 40 V. chimic Radial Cap. 10 µF 1493-24701 C38 NO 242 Cap. 47000 pF -20+100% 50 V céram.II C39 NO 243 1492-10121 Cap. 120 pF 10% 500 V céram.II NO 242 C40 Cap. 47000 pF -20+100% 63 V céram.II 1493-24701 C42 NO 220 1568-08047 Cap. 47 µF 10 V chimic Radial C43 5,5/65 pF 250 V ajust. 2222 808 31659 Cap. R.T.C 1510-00121 C44 47000 pF -20+1007 63 V ceram.II NO 242 Cap. 1493-24701

⁽¹⁾ Uniquement sur le 5023

Fig. 2 et 3 N°7 5023 1021/2 AMPLI Y- ALIMENTATION BT Fournisseur Code CRC Repère Description Référence Nom CR1 Diode IN 4004 2003-40040 2003-40040 CR2 Diode IN 4004 Diode IN 4004 CR3 2003-40040 CR4 Diode IN 4004 2003-40040 IN 4004 Diode CR5 2003-40040 CR6 Diode IN 4004 2003-40040 IN 4448 2003-44480 CR7 Diode Diode IN 4448 2003-44480 CR8 CR9 Diode IN 4448 2003-44480 CR10 Diode IN 4004 2003-40040 Diode 2004-55056 CR11 5,6 V 5% 0,4 W zener CR12 5,6 V 5% 0,4 W 2004-55056 Diode zener CR13 5,6 V 5% 0,4 W Diode zener 2004-55056 RCA Circuit intégré CA 3046 2664-03046 U3 Circuit intégré TL 081 CP TEXAS 2650-00810 U5 Circuit intégré CA 3046 2664-03046 RCA MC 1445 L 2658-14450 U6 Circuit intégré MOTOROLA SFC 2741 DC 2650-07414 U7 Circuit intégré SESCOSEM Circuit intégré MC 78 M 18 CT 2660-78180 U8 MOTOROLA U9 Circuit intégré SFC 2741 DC 2650-07414 SESCOSEM 2204-19583 Cabochon 19583 WIKMA F1 Support fusible 19596 WIKMA 2204-19596 2200-00501 Fusible 0,5 A DITD/0,5 CEHESS 2204-19596 F2 Support fusible 19596 WIKMA 2200-00311 Fusible 0,31 A DITD/0,31 CEHESS Q1 Transistor BF 762 MOTOROLA 2001-07620 2001-29052 Transistor 2N 2905 A Q2 Q3 (Transistors BC 214 triés 2702/02143 6502-30060 Q41 Q5 Transistor PN4258-18 2001-42581 2001-23691 Q6 Transistor 2N 2369 A Q7{ Transistors BC 214 triés 2702-02143 6502-30061 Q8(Q9 2001-23691 Transistor 2N 2369 A 2001-23691 Transistor Q10 2N 2369 A 2001-04680 Transistor BF 468 BF 468 011 MOTOROLA 012 Transistor MOTOROLA 2001-04680 PN4258-18 Q15 Transistor 2001-42581 Transistor BC 184 2001-01840 016 Transistor BC 184 2001-01840 Q17

5013-5023

CI ZI

NOMENCLATURE

5013-5023 NOMENCLATURE Fig. 2 et 3 CI Z1 Nº 7 5023 1021/3 AMPLI Y - ALIMENTATION BT Fournisseur Repère Description Code CRC Référence Nom 11441 2001-04410 Transistor SILICONIX Q18 U441 2001-04410 019 Transistor SILICONIX Transistor 2N 918 2001-09180 Q20 Self 47 µ H 1A4701 M STANWIK 2120-04700 L1 10% 2120-04700 1A4701 M STANWIK L2 Self 47 u H 10% NO 112 0413-22740 R1 Résist. 274 kn 1% 1/8 W métal Résist. 6,04 kg 1% 1/8 W métal NO 112 0413-10604 R2 27 5% 1/4 W carbone 0164-00270 NO 102 R3 Résist. 53 0164-25100 5% 1/4 W carbone NO 102 R4 Résist. 510 kΩ R5 NO 102 0164-10100 Résist. 1 kn 1% 1/4 W carbone 1% 1/8 W métal NO 112 0413-20121 R6 Résist. 12, 1 kΩ NO 112 0413-10604 R7 Résist. 6,04 kn 1% 1/8 W métal 5% 1/2 W carbone NO 106 0167-00510 R8 51 2 Résist. 0753-44100 1% 1/2 W métal SMA 0411 R9 Résist. 1 MO DRALORIC 10,1 kΩ 0413-20101 R10 Résist. 1% 1/8 W métal NO 112 5% 1/2 W EB ALLEN BRADLEY 0336-33447 Résist. 470 kg R11 agglo. 0164-02000 200 5% 1/4 W carbone NO 102 R12 Résist. 52 5% 1/4 W carbone 5% 1/4 W carbone 0164-07500 R13(2) Résist. 750 23 carbone NO 102 NO 102 0164-00510 Résist. 51 R14 2 Ω 20% NO 332 R15 Pot. 220 PIHER 1059-02200 4220 1%:1/8 W métal NO 112 0413-10422 R16 Résist. Ω R17 1540 1% 1/8 W métal NO 112 0413-10154 Résist. Ω 0413-10127 R18 Résist. 1,27 kΩ 1% 1/8 W métal NO 112 1% 1/8 W métal NO 112 R19 Résist. 162 0413-01620 Ω R20 1% 1/8 W métal NO 112 0413-10196 1960 Résist. 0 1054-00110 R21 PTIO LV Pot. 100 Ω 20% PIHER R22 Résist. 75 23 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-00750 49,9 1/8 W métal NO 112 0413-00499 R23 Résist. 2 1% 1% 1/8 W métal 0413-01580 NO 112 R24 Résist. 158 8 0413-05760 R25 576 1% 1/8 W métal NO 112 Résist. 58 0413-10182 R26 1820 1% 1/8 W métal NO 112 Résist. Ω 0413-03160 R27 Résist. 316 1% 1/8 W métal NO 112 2 NO 112 0413-10127 R28 Résist. 1,27 kΩ 1% 1/8 W métal 0413-10309 NO 112 R29 Résist. 3090 1% 1/8 W métal 2 0413-10118 NO 112 1,18 kn 1% 1/8 W métal R30 Résist. 0413-10100 R31 Résist. 1 kn 1% 1/8 W métal NO 112 NO 102 0164-005101 R32 51 5% 1/4 W carbone Résist. Ω 0164-10200 5% 1/4 W carbone R33 $2 k\Omega$ NO 102 Résist. 0164-10430 4,3 kn NO 102 R34 Résist. 5% 1/4 W carbone 1% 1/8 W métal NO 112 R35 Résist. 4,87 kn 0413-10487 8975-04097 R36 Pot. recoupé 10 kΩ 20% plast Ø4 L60 CIPI6C LOI A RADIOHM 0413-10150 R37 Résist. 1.5 kg 1% 1/8 W métal NO 112 2,87 kg NO 112 1% 1/8 W métal 0413-10287 R40 Résist. 1% 1/8 W métal 0413-10100 NO 112 R41 Résist. $1 k\Omega$ R42 Pot. recoupé 10 kg 20% plast Ø4 L60 CIP16C LOI A RADIOHM 8975-04172 7,5 kΩ 0164-10750 R43 Résist. 5% 1/4 W carbone NO 102 R44 6,8 kn 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-10680 Résist. 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-20100 R45 Résist. :10 kn

1% 1/2 W métal

1 MO

SMA 0411

Résist.

R46

0753-44100

DRALORIC

⁽²⁾ uniquement sur le 5013

NOMENCLATURE Fig. 2 et 3 5013-5023 AMPLI Y - ALIMENTATION BT 7 5023 1021/4 CI ZI Fournisseur Repère Description Code CRC Référence Nom NO 112 0413-20101 R47 10.1 kΩ 1% 1/8 W métal Résist. R48 EB 0336-33447 Résist. 470 kΩ 5% 1/2 W agglo. ALLEN BRADLEY R49 Résist. 200 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-02000 0164-00510 R51 51 5% 1/4 W carbone NO 102 Résist. Ω R52 220 1059-02200 Pot. Ω 20% NO 332 R53 Résist. 1210 2 1% 1/8 W métal NO 112 0413-10121 R54 Résist. 1% 1/8 W métal 0413-10154 1540 2 NO 112 R55 Résist. 1% 1/8 W métal 0413-10127 1270 . 0 NO 112 R56 Résist. 162 Ω 1% 1/8 W métal NO 112 0413-01620 R57 Résist. 6,8 kn 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-10680 5% 1/4 W carbone R58 7,5 kg Résist. NO 102 0164-10750 CIPICC LOI A R59(1) Pot. recoupé 10 kΩ 20% plast. Ø4 L60 RADIOHM 8975-04172 SCHLUMBERGER R59(2) Pot. 10 kΩ SP 8975-00136 R60 Résist. 1960 Ω 1% 1/8 W métal NO 112 0413-10196 R61 Pot. 100 Ω 20% PTIOLV PIHER 1054-00110 R62 75 0164-00750 Résist. 5% 1/4 W carbone NO 102 2 R63 1% 1/8 W métal NO 112 0413-00499 Résist. 49,9 Ω R64 Résist. 158 S 1% 1/8 W métal NO 112 0413-01580 R65 Résist. 576 1% 1/8 W métal NO 112 0413-05760 2 1% 1/8 W métal R66 Résist. 1820 0 NO 112 0413-10182 R67 Résist. 1270 0 1% 1/8 W métal NO 112 0413-10127 3090 ℃ 0413-10309 R68 Résist. 1% 1/8 W métal NO 112 R69 1/4 W carbone Résist. $2 k\Omega$ 5% NO 102 0164-10200 R70 Résist. 2.4 kn 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-10240 R71 Résist. 1% 1/8 W métal 0413-10118 1,18 kn NO 112 0413-10100 R72 Résist. $1 k\Omega$ 1% 1/8 W métal NO 112 0164-10430 R73 Résist. 4.3 kn 5% 1/4 W carbone NO 102 10 kΩ R74 Pot. recoupé 20% plast. Ø4 L60 CIPI6C LOI A 8975-04097 RADIOHM R75 51 Ω NO 102 Résist. 5% 1/4 W carbone 0164-00510 R76 Résist. 316 0 1% 1/8 W métal NO 112 0413-03160 R77 Résist. 820 Q 5% 5 W bobinée A1 + 30 ppm**EFCO** 0667-04182 A1 + 30 ppm 4,7 kΩ 5% 9 W R78 Résist. bobinée **EFCO** 0667-05247 R79 Résist. 4.7 kΩ 5% 9 W bobinée A1 + 30 ppm**EFCO** 0667-05247 R85 Résist. 330 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-03300 330 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-03300 R86 Résist. S 0413-02740 R87 Résist. 274 2 1% 1/8 W métal NO 112 R89 16 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-20160 Résist. 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-00100 R90 Résist. 10 Ω 1% 1/2 W métal SMA 0411 DRALORIC 0753-40301 R91 Résist. 301 0 R92 1% 1/2 W métal SMA 0411 DRALORIC 0753-40301 Résist. 301 2 5% 1/4 W 0164-00510 R95(1) Résist. 51 D NO 102 R96(1) Pot. 220 Ω 20% NO 332 1059-02200

NO 112

NO 112

NO 102

100

100

100

2

2

2

47 kΩ 20%

5% 1/8 W

5% 1/8 W

5% 1/4 W

Résist.

Résist.

Résist.

R97

R98

R99(1)

R100(1) Pot.

0413-01000

0413-01000

0164-01000

8975-00094

⁽¹⁾ uniquement sur le 5023

⁽²⁾ uniquement sur le 5013

Nº 7 5023 1021/ 5 AMPLI Y - ALIMENTATION BT Fournisseur Code CRC Repère Description Référence Nom 510 Ω 5% 1/4 W 0164-05100 NO 102 R101 Résist. 0413-01000 Ω 5% 1/8 W NO 112 R102 Résist. 100 0413-01000 100 Ω 5% 1/8 W NO 112 R103 Résist. 0164-01000 R104 Résist. 100 Ω 5% 1/4 W NO 102 8975-00094 47 kΩ 20% R105(1) Pot. 2,4 kn 5% 1/4 W 0164-10240 NO 102 R106 Résist. 0167-20150 15 kΩ 5% 1/4 W NO 106 R107 Résist. 100 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-01000 R108 Résist. 0164-02000 200 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 R109 Résist. 0413-03160 Résist. 316 Ω 1% 1/8 W métal NO 112 R111 0164-00100 R112 10 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 Résist. 0164-02000 200 Ω 5% 1/4 W carbone R113(2) Résist. NO 102 0413-03160 316 Ω 1% 1/8 W métal NO 112 R115 Résist. 0164-00082 8,2 Ω 5% 1/4 W carbone R116 Résist. NO 102 NO 106 0167-24700 470 kΩ 5% 1/2 W carbone R117 Résist. 0164-05100 NO 102 R118 Résist. 510 Ω 5% 1/4 W carbone 0164-00100 10 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 R119 Résist. 0164-08200 820 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 R120 Résist. 1 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-10100 R121 Résist. 0164-10100 Résist. 1 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 R122 2 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-10200 R123 Résist. R124(1) Résist. 8,2 kn 5% 2 W métal NO 121 0660-10820 10 Ω 5% 1/4 W carbone R125 Résist. NO 102 0164-00100 R126 1054-00147 Pot. 470 Ω PT 10 LV 0889-00147 R.T.C CTN 642 11471 RT1 Thermistance 470 Ω 20% 0,5 W disc. 0897-05310 RT2 Thermistance 10 kg 20% 0,5 W disc. CTN 642 11103 R.T.C 8896-00050 Transformateur TA 68 727 ES TI MOLEX 2144-21050 A2145-5B J1 Connecteur femelle 2144-21040 A2145-4B MOLEX Connecteur femelle J2 2144-21060 MOLEX A2145-6B J3 Connecteur femelle A2145-5B MOLEX 2144-21050 J4 Connecteur femelle 8925-00105 SCHLUMBERGER SI Commutateur 8925-00106 SCHLUMBERGER 52 Commutateur 8925-00117 SCHLUMBERGER S3(1) Commutateur 2181-32251 51MP 5MM SP noir JEANRENAUD 54 Commutateur SCHLUMBERGER 8475-16001 (1) Flector SP **JEANRENAUD** 8927-00013 S201 Commutateur 8675-22153 SCHLUMBERGER Plaquette de masse 8625-34052 SCHLUMBERGER Axe estampé (1) uniquement sur le 5023

NOMENCLATURE

5013-5023

2 et 3

Fig.

CI Z1 5013-5023 Fig.2 et 3 NOMENCLATURE Nº 7 5023 1021/6 AMPLI Y - ALIMENTATION BT **Fournisseur** Code CRC Repère Description Référence Nom SCHLUMBERGER 8345-34004 (1) Colonnette à coller 3040-02040 Rondelle \emptyset 2,2 x 4,2 x 0,5 00 MFOM (1) 2003 C MFOM Cosse 2002-41400 Support circuit intégré 14 B N2500 2002-41400 Support circuit intégré 8 B N2500 2002-40800 Cosse double à insérer E129/5 3001-41290 SCHLUMBERGER Blindage alimentation 8412-22007 Mica A26-3026 **JERMUN** 2002-72201 Mica SA 2030 SODISTREL 2002-50101 Canon isolant SCHLUMBERGER 8791-44011 TYB 23M Collier de cablage T ET B 3005-00010 Ecrou à sertir SCHLUMBERGER 8400-14002 Blindage de commutateur 8410-22092 SCHLUMBERGER Pilier MEH 10 SIL 4070-10 3450-94100 ACME River "Chobert" 1131-0306 AVDEL 3012-24480 Self locking pour axe de Ø4 type 7115 VIRAX 3031-00400 Support de transistor A4038-1 MOLEX 2002-43001 WAKEFIELD 2002-72202 Radiateur de transistor (011-12) 291 C180 AP Radiateur de transistor (Q18-Q19) 4 x 6 EEE . 2002-71601 3001-00712 Y71B MFOM N6333 3043-04010 Rondelles à dents DE4 3020-00011 Oeillets minisert BERG

5013-5023 NOMENCLATURE Fig. 4 CI - Z2 No BASE DE TEMPS HAUTE TENSION 7 5023 1031/1 Fournisseur Repère Description Code CRC Référence Nom Circuit imprimé Z2 7502-30707 C1 1493-21002 10000 pF -20+80% 63 V céram.II NO 242 Cap. C2 NO 242 Cap. 10000 pF -20+80% 63 V céram.II 1493-21002 C3 Cap. 10 uF 40 V chimic Rad NO 220 1568-26010 C4 47 µF 10 V chimic Rad NO 220 1568-08047 Cap. 22 pF + 0,25 pF500 V céram. I NO 246 C5 Cap. 1491-02201 10000 pF -20+80% 63 V céram. II NO 242 C6 Cap. 1493-21002 1,5 pF + 0,25pF 500 V ceram. I NO 246 1491-00151 C7 Cap. 10% **C8** 500 V céram. II NO 243 Cap. 1200 pF 1492-11201 C9 2200 pF Cap. 10% 50 V céram. II NO 242 1495-12205 1000 pF C10 Cap. 10% 63 V céram. II NO 242 1495-11005 C1-1 Cap. 4700 pF -20+50% 500 V céram. II NO 243 1494-14701 C12 Cap. 10000 pF -20+80% 63 V céram. II NO 242 1493-21002 1787-14100 C13 1% 160 V polycar. SP 415 Cap. 1 µF EUROFARAD C14 Cap. 0.1 uF 10% 250 V polvest métal NO 263 1705-31002 C15 Cap. 10000 pF -20+50% 60 V céram. II NO 242 1493-21002 C16 Cap. 40 V chimic Rad NO 220 1568-26010 10 uF 47000 pF C1-7 Cap. 10% 250 V poly. métal NO 263 1705-24701 C18 Cap. 100 pF 10% 500 V céram. II NO 243 1492-10101 C19 Cap. 50 V céram. II 2200 pF 10% NO 242 1495-12205 C20 Cap. 4,7 µF 63 V chimic Rad NO 220 1568-38949 C21 3,9 pF + 0,25pF 500 V céram.I 1491-00391 Cap. NO 246 C25 1883-08422 0,22 µF 20% 1500V polyester BI73A EUROFARAD Cap. C26 1883-08422 0,22 µF EUROFARAD Cap. 20% 1500V polyester BI73A 10000 pF C27 Cap. 20% 3000 V polyester PAC EFCO 1883-88310 C28 1705-24701 Cap. 47000 pF 10% 250 V poly. métal NO 263 C29 47000 pF -20+80% 63 V ceram.II NO 242 1493-24702 Cap. C30 68 pF 10% 6000 V QFU 619 LCC 1477-64062 Cap. C31 10% 6000 V QFU 623 1477-64110 Cap. 100 pF C32 40 V chimic Rad NO 220 1568-26010 Cap. 10 uF 47000 pF 10% 250 V polyest.métal NO 263 1705-24701 C33 Cap. 47000 pF NO 263 1705-24701 10% 250 V polyest. métal C34 Cap. C35 Cap. 1000 pF 2,5% 160 V KP 1838-210/16 ERO 1900-02210 C36 Cap. 47000 pF -20+80% 63 V céram. II NO 242 1493-24701 1490-10221 C37 NO 245 Cap. 220 pF 5% 63 V céram. II C38 Cap. 10 uF 40 V chimic Rad NO 220 1568-26010 1490-05605 56 pF 63 V C39 Cap. Diode zener 5, 1 V 5% 0,4 W 2004-55051 CR1 CR2 Diode IN 4448 2003-44480 CR3 Diode IN 4448 2003-44480 Diode CR4 IN 4448 2003-44480

IN 4448

IN 4448

IN 4448

EM 513

EM 513

594 16812

Diode

Diode

Diode

Diode

Diode

VDR type ZNO

CR5

CR6

CR7

CR 10

CR11

CR12

2003-44480

2003-44480

2003-44480

2003-05130

2003-05130

0897-50001

I.T.T.

I.T.T.

R.T.C

5013-5023 NOMENCLATURE CI Z2 Fig4 HAUTE TENSION Nº 7 5023 1031/2 BASE DE TEMPS Fournisseur Repère Description Code CRC Référence Nom CR14 Diode zener 200 V 5% 0,4 W 2004-09920 CR15 Diode EM 513 I.T.T. 2003-05130 CR16 Diode EN 513 I.T.T. 2003-05130 Diode zener CR17 22 V 5% 0,4 W 2004-55220 Diode CR18 IN 4448 2003-44480 CR19 Diode IN 4448 2003-44480 CR20 Diode zener 27 V 5% 0,4 W 2004-55270 CR21 Diode IN 4004 2003-40040 CR22 Diode IN 4448 2003-44480 IN 4448 CR23 Diode 2003-44480 CR24 2003-44480 Diode IN 4448 CR25 Diode IN 4448 2003-44480 JI Connecteur Molex 5 contacts A2145-5C MOLEX 2144-21051 J2 Connecteur Molex 4 contacts A2145-4C MOLEX 2144-21041 J3 Connecteur Molex 6 contacts A2145-6C MOLEX 2144-21061 Connecteur Molex 5 contacts J4 A2145-5C MOLEX 2144-21051 .15 Connecteur AE 3002 15 MOLEX 2144-21154 01 Transistor BC 251 C 2001-02511 I.T.T. 02 Transistor 2N 2369 A 2001-23691 Q3 Transistor BC 214 2001-02142 Q4 Transistor BF 759 2001-07590 MOTOROLA Transistor BF 759 MOTOROLA 2001-07590 06 Transistor BC 184 2001-01840 07 Transistor BC 184 2001-01840 08 Transistor BC 184 2001-01840 09 Transistor BC 184 2001-01840 Q10 Transistor BUX 87 2001-00870 R.T.C 011 Transistor BC 184 2001-01840 012 Transistor BF 509 S.G.S 2001-05090 Transistor Q13 BF 392 MOTOROLA 2001-03920 R1 Résist. 470 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-04700 R2 Résist. 150 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-01500 R3 Résist. 10kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-20100 R4 Résist. 1kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-10100 Résist. R5 10kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-20100 R6 Pot. recoupé 2,2 Ω 20% plast Ø L60 CIP16 C LOI A 8975-00099 RADIOHM R7 Résist. 1kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-10100 R8 100Ω 5% 1/4 W carbone Résist. NO 106 0167-01000 R9 Résist. 1.4 kΩ 1% 1/8 W métal NO 112 0413-10140 R10 Résist. 3,74 kΩ 1% 1/8 W métal NO 112 0413-10374 8975-00095 R11 Pot. SP RADIOHM R12 Résist. 10kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-20100 R13 Résist. 4;7kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-10470

R14

Résist.

2,2kΩ 5% 1/4 W carbone

NO 102

0164-10220

5013-5023 NOMENCLATURE Fig. 4 CI Z2 No 7 5023 1031/3 BASE DE TEMPS HAUTE TENSION Fournisseur Repère Description Code CRC Référence Nom NO 102 1 kΩ 5% 1/4 W carbone 0164-10100 R15 Résist. NO 102 0164-20100 10 kΩ. 5% 1/4 W carbone R16 Résist. NO 102 1 kg 5% 1/4 W carbone R17 Résist. 0164-10100 2,2 kg 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-10220 R18 Résist. 0164-20100 10 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 R19 Résist. 0164-20100 10 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 R20 Résist. 0164-21200 R21 Résist. 120 kg 5% 1/4 W carbone NO 102 27 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-20270 R22 Résist. NO 102 2 kΩ 5% 1/4 W carbone R23 Résist. 0164-10200 VA05 OHMIC R24 Pot. 1 kg 20% 1059-11000 0413-06190 Résist. 619 Ω 1% 1/8 W métal NO 112 R25 NO 112 0413-10340 3,4 kn 1% 1/8 W métal R26 Résist. NO 112 0413-06190 Ω 1% 619 1/8 W métal R27 Résist. Ω 1% 1/8 W métal NO -112 0413-01620 162 R28 Résist. 0413-07500 750 Ω 1% 1/8 W carbone NO 112 R29 Résist. 27 kg 5% 3 W métal RSF 3W **EFCO** 0690-03327 R30 Résist. 0690-03327 27 kΩ 5% 3 W métal RSF 3W EFCO R31 Résist. 0164-10100 NO 102 1 kΩ 5% 1/4 W carbone R32 Résist. 8975-00096 R33 Pot. 1 kn 20% RUF 2430 Ω 1% 1/8 W métal NO 112 0413-10243 R34 Résist. 0413-20100 10 kg 1% 1/8 W métal NO 112 R35 Résist. 8892-00006 RR36 SP Réseau de résistance 0164-21000 R37 Résist. 100 kΩ 5% 1/4 W NO 102 1 kn 5% 1/4 W NO 102 0164-10100 R38 Résist. 0164-01000 100 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 R39 Résist. RADIOHM 8975-80101 R40 1 MΩ 20% plast. Ø4 L60 CIP16C LOI A Pot. recoupé 0164-20100 NO 102 10 kΩ 5% 1/4 W carbone R41 Résist. DRALORIC 0753-44102 R42 1.02 MQ 1% 1/2 W métal SMA 0411 Résist. SMA 0411 0753-14309 R43 Résist. 3,09 MΩ 1% 1/2 W 100 ppm 10 Ω 5% 1/4 W carbone 0164-00100 NO 102 R46 Résist. 1,2 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-10120 R47 Résist. 0164-08200 NO 102 820 Ω 5% 1/4 W carbone R48 Résist. 0164-00100 10 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 R49 Résist. 1 kg 5% 1/4 W carbone NO 102 R50 0164-10100 Résist. 0164-10100 1 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 Résist. R51 0164-20100 R58 Résist. 10 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-00100 R59 10 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 Résist. 0167-20820 NO 106 R60 82 kΩ 5% 1/2 W carbone 1059-32200 NO 332 R61 220 kΩ 20% A Pot. 0164-20430 NO 102 R62 Résist. 43 kΩ 5% 1/4W carbone VR 37 0681-00568 6,8 MQ 5% 1/2 W R.T.C R63 Résist. 2,2 MQ 20% plast. Ø4 L60 8975-00100 GIP16C LOI A RADIOHM R64 Pot. recoupé 0167-27500 750 kΩ 5% 1/2 W carbone NO 106 Résist. R65 0164-21800 180 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 R66 Résist. 0164-01000 R67 Résist. 100 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 470 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-04700 R68 Résist.

Fig. 4 CI Z2 Nº 7 5023 BASE DE TEMPS HAUTE TENSION 1031/4 **Fournisseur** Repère Description Code CRC Référence Nom R69 Résist. 330 Ω 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-03300 Résist. 100 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-21000 R70 Pot. 1 Mo 20% PT10 LV 1054-00510 R71 PIHER 470 kΩ NO 102 0164-24700 Résist. 5% 1/4 W carbone R72 $27 k_{\Omega}$ R73 Résist. 5% 1/2 W carbone NO 106 0167-20270 R74 Résist. 5% 1/2 W carbone VR 37 0681-00568 6,8 Mn R.T.C R76 Résist. 5% 1/2 W carbone ko NO 102 0164-10100 22 kΩ 20% R77 Pot. VAO5 H CHMIC 1059-22200 R81 Pot. 2,2 kΩ 20% PT10MWH5 PIHER 1054-10222 R82 Résist. 10 kΩ 5% 1/4 W carbone NO 102 0164-20100 S5 Commutateur SP IEC 8925-00097 86 Commutateur à touche 8926-00091 **JEANRENAUD** Touche pour commutateur SCHLUMBERGER 8740-41020 U1 Circuit intégré LM 733 CN 2652-07331 N.S. 7400 LS Circuit intégré 2610-04000 U2 Circuit intégré 7474 LS 2610-04740 U3 μA 711 PC 2662-07110 Circuit intégré FAIRCHILD **U**4 U5 Circuit intégré TL 081 CP TEXAS 2650-00810 U6 Circuit intégré trié TL 081 CP 2650-00810 2007-00170 CNY 17-1 U7 Circuit intégré SIEMENS Entretoise 5 x 25 M3 3450-83250 3080-03006 CM3 x 6 Vis nylon SCHLUMBERGER 8675-42110 Plaque de protection HT Etiquette auto-collante 8670-22050 SCHLUMBERGER 2144-47337 Berg post 47317 BERG Support CI 8 broches 2002-40800 14 broches 2002-41400 SP Prolongateur de pot. 8625-54068 Manchon SP 8590-24001 monté SP SCHLUMBERGER 8990-09009 Entretoise lisse H25 ELL 4080-25 ACME modifiée SP SCHLUMBERGER 8345-04006 Rondelle fibre 3039-03071 Ø3,2 x 7 x 1 Cosse double à insérer E129/5 LOUPOT 3001-01290 Vis 3091-04035 CM 4 x 35 Self locking pour axe Ø4 3031-00400 Type 7115 VIRAX Pince pour fusible 3001-09180 918 MFOM Clips femelle miniature Y 191 MFOM 3001-00191 Strap de 8/10 (long 12,7 mm) Support Molex A 4038-1 2002-43001 Câble cosse CI E 12915 PICO 3001-01290 Connecteur CI 47317 PORT BERG 2144-47337 Cosse Y73 B 3001-00712

5013-5023

NOMENCLATURE

NOMENCLATURE Fig. 5013-5023 Nº 7 5023 0601 TUBE CATHODIQUE ET RACCORDEMENT - CI Z3 Fournisseur Code CRC Repère Description Référence Nom 013622 GH TELEFUNKEN 2014-13340 Tube cathodique 8715-12028 Blindage de tube SCHLUMBERGER Blindage arrière de tube 8715-12029 SCHLUMBERGER Collier support tube cathodique SAUVAGNAL 8920-41001 D1003 S 3134-08400 Insert ERFI Rondelle plate $4,2 \times 10 \times 0,5$ 3040-04100 MFOM Profilé caoutchouc Réf. 814 8730-72005 collé suivant plan 8990-09551 5655-04002 Scotch transfert largeur 20 467 3M Support de tube 14 poles 1/9 - 001 2037-19001 DAT-RIRTZ Connecteur mâle AE 3003 15A MOLEX 2144-21163 Circuit imprimé Z3 7502-30706 Butée caoutchouc de tube cathodique SCHLUMBERGER 8765-72001 Butée caoutchouc de tube cathodique SCHLUMBERGER 8765-72002 Corde caoutchouc 5486-01301 Montage des cales caoutchouc 8990-09630 Passe fil 745 MFOM 2535-07450 L301 Bobine rotation de trace ES SS 68979 8725-30465

NOMENCLATURE Fig. 2 - 3 - 45013-5023 7 5023 0400 CHASSIS - PLATINES AVANT-ARRIERE Fournisseur Code CRC Description Repère Référence Nom 8322-22018 Châssis SCHLUMBERGER 8400-14006 Ecrou à sertir SCHLUMBERGER SCHLUMBERGER 8400-14001 Ecrou à sertir RC3330 0025 0002 3134-06250 OTALU Ecrou 3450-93100 SIL 3055-10 Pilier H10 ACME Entretoise H25 ETL 3055-25 ACME 3450-83250 SCHLUMBERGER 8855-44005 Protecteur inter secteur 8682-41002 Platine avant modifiée 8687-41001 Platine arrière 3134-08400 D1003 S ERFI Insert 2535-00005 Passe fil à blocage SR 6 WL HEYMANN SCHLUMBERGER 8670-22058 Plaquette signalétique 3012-24480 1131-0306 AVDEL Rivet chobert 1705-31001 Cap. 0,1 µF 10% 400 V polyester métal NO 263 C201 1705-31001 10% 400 V polyester métal NO 263 C202 Cap. 0,1 µ J201 Embase BNC isolée 31010 AMPHENOL 2132-30010 31010 AMPHENOL 2132-30010 J202 Embase BNC isolée 2155-06400 J203 **JEANRENAUD** Borne de masse F640 3040-06121 12610 MFOM Rondelle plate 6,2 x 12 x 1,2 FLV 110 2007-50260 Diode électro-luminescente CR201 Embase BNC **JEANRENAUD** 2132-06250 J301 K921 629 2155-00040 RADIALL J302 Micro prise de test 8615-41001 SCHLUMBERGER Agrafe pour cordon secteur JEH 3002 2450-01151 Cordon secteur 3001-71820 140 7182 AMP Clips à sertir 140 7192 AMP 3001-50761 Clips à sertir 8670-22067 Plaquette auto-collante 8670-22067 SCHLUMBERGER 3043-06010 Rondelle à dents extérieures Ø6x11,3x0,7 10060180 NOMEL 0164-01000 Résist. 100Ω 1/4 W 5% carbone R201 0164-01000 Résist. 100Ω 1/4 W 5% carbone R202 8927-00013 **JEANRENAUD** S201 SP Commutateur 8926-04093 **JEANRENAUD** S202 Commutateur secteur 8675-22153 SCHLUMBERGER Plaquette de masse 8667-08043 SCHLUMBERGER Plaque sérigraphiée en français 5023

47439

-2003 C

65039-1

Plaque sérigraphiée en anglais 5023

Plaque sérigraphiée en anglais

Bergpost

Alvéole

Boitier

Graphe

Cosse à souder

Oeillet C30 x 4

Plaque sérigraphiée en français 5013

8667-08048

8667-08049

8667-08050

2144-47439

8895-04047

2144-50391

3001-20032 8615-41001

3011-00304

SCHLUMBERGER

SCHLUMBERGER

SCHLUMBERGER

SCHLUMBERGER

BERG

5013-5023 NOMENCLATURE Fig. Nº 7 5023 0050 HABILLAGE Fournisseur Repère Description Code CRC Référence Nom LOIRE PLAST. 8775-41004 Cache avant Neutral bleu SCHLUMBERGER 8595-41005 8955-08005 SCHLUMBERGER Sérigraphie neutral SP SCHI UMBERGER 8955-08005 Réticule 3091-04008 Vis (impérative) CM 4 x 8 SCHLUMBERGER 8625-54069 Tige secteur 8590-24002 SCHLUMBERGER Manchon 8990-09086 monté SP 8872-22044 SCHLUMBERGER Capot supérieur SCHLUMBERGER 8872-22045 Capot inférieur 8690-22017 SCHLUMBERGER Poignée 8695-14011 SCHLUMBERGER Bague de poignée 8450-14001 SCHLUMBERGER Entretoise de poignée Axe de poignée 8625-34039 SCHLUMBERGER Couvercle de poignée MIM 8350-41024 8690-41020 MIM Poignée moulée 8990-09441 Montage de poignée SCHLUMBERGER Couvercle de poignée PIF 8350-41023 Rondelle "Onduflex D" N° 53080 300 3043-53023 NOMEL N° 23 3040-08150 Rondelle Ø8,5 x 15 x 0,5 MFOM Rondelle Ø4,2 x 12 x 1 10 F MFOM 340-04121 3146-02015 Pied inférieur Réf. 20/15 FAISANT 3012-48101 Rivet "Avdel drive" 5141-0627 AVDEL 8C MFOM 3040-05110 Rondelle Ø5,2 x 10 x 1 2196-21231 Bouton gris R2-231 AKA R4-391 AKA 2196-13155 Bouton gris avec douille de serrage (1) R4-341 AKA 2196-23341 Bouton gris AKA 2196-23231 R4-231 Bouton gris à oreilles (1) 2196-00010 Noix de serrage W9-022 AKA (1) ·Capuchon gris W1-201 AKA 2196-14590 W1-206 AKA 2196-14593 Capuchon vert 2196-14592 Capuchon rouge W1-203 AKA W1 - 2042196-14589 Capuchon bleu AKA 2196-14513 W1-304 AKA Capuchon bleu Capuchon noir W1-202 AKA 2196-14591 2196-14514 Capuchon noir W1 - 302AKA W1-301 2196-14516 Capuchon gris AKA **JEANRENAUD** 2104-00810 Bouton rouge Type 81 3011-00055 C55 x 4 MFOM Rivet creux 3094-04010 Vis tête H HM4 x 10 8400-34002 SCHLUMBERGER Ecrou rond 3040-06090 Rondelle Ø6,2 x 9 x 0,5 00 MFOM A2461-4X 2144-21043 Broche mâle MOLEX 2144-21052 Broche mâle A2461-5X MOLEX 2144-21062 Broche male A2461-6X MOLEX 8350-41025 ADIP Couvercle protecteur (option)

Butées de verrouillage

Rivet creux C30 x 4

Vis CM 4 x 12

8765-44001

3011-00304

3091-04012

JETTER MFOM

⁽¹⁾ uniquement sur le 5023

⁽²⁾ uniquement sur le 5013